


ISOC

MONTAGE VEJLEDNING
FOR FH FORTE DAMPBREMSE MED FLEECE

Anvendes som lufttæthedslag og dampbremse i væg-, tag- og loftkonstruktioner.

MONTAGE PÅ KONSTRUKTION:

(1) MEKANISK FIKSERING AF DAMPBREMSE

Dampbremsen monteres som regel på tværs af spær, opretstående bjælker eller andre bjælker, den glatte eller trykte side skal pege mod brugeren (VARM SIDE). Banerne fastgøres mekanisk på konstruktionstræet ved hjælp af klammer (ca. 10 cm **overlapning). Ved C-metal profiler kan der foretages fiksering med dobbeltsidet tape eller Airstop Sprint fugemasse.**

(2) LUFTTÆT LIMNING

Lufttæt limning af stød, forbindelser og gennemføringer foretages med AIRSTOP klæbesystem.

(3) TVÆRLÆGTER / FORSKALLING

Før isoleringen indblæses, anbringes tværlægterne i en afstand svarende til c-c < 40 cm*. Lægterne skal helst positioneres direkte på stødsamlingen med henblik på yderligere aflastning af klæbningerne! Folien monteres spændingsfrit.

*Undtagelse: AIRSTOP DIVA, FH dampbremse med fleece - 30 cm lægteafstand.

(4) LÆGTER PÅ LANGS

Hvis der ikke arbejdes med tværlægter/forskalling, f.eks. hvis der skal udføres **træforskalling på langsgående lægter, anbringes dampbremsen parallelt med spæret eller konstruktionen. Stød skal ligge ind mod konstruktionstræet. Fastgøres overlappende med klammer og limes fast med AIRSTOP klæbesystem. Før isoleringen indblæses, anbringes de langsgående lægter for at opnå mekanisk aflastning af klæbningerne.**

ISOCELL